



CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
 APARTADO DE CORREOS Nº 18
 17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
 +34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04
 cunill@cunill.com · www.cunill.com

ON DEMAND – TRON

Benutzerhandbuch

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  1 |  2 |  3 |  4 |
| _ 1 Kaffee
_ Reduzierung
der Mahlzeit
_ Menüwahl | + 2 Kaffee
_ Erhöhung der
Mahlzeit
_ Menüwahl | _ Kontinuierliche
Schleif
_ Auswahlmenü | _ Chronometer
_ Zugang zum
Menü |

INBETRIEBNAHME DER MÜHLE:


Verbinden Sie die Kaffeemühle mit dem Netz und schalten Sie ihn auf den Hauptschalter drücken.


Sprachauswahl: Drücken Sie die Taste 4 zweimal, um das Sprachmenü zuzugreifen.


Dann drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden.

(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)


Drücken Sie die Tasten 1 oder 2 um die Sprache zu wählen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Einmal ausgewählt braucht es keine Bestätigung..

 **_ 1 Kaffee:** Drücken Sie die Taste 1 um eine Dosis gemahlene Kaffee zu bekommen..

 **_ 2 Kaffee:** Drücken Sie die Taste 2 um zwei Dosen von gemahlene Kaffee zu bekommen..

 **_ Kontinuierliche Schleif (kundenspezifische Dosis):** Drücken Sie die Taste 3, bis die gewünschte Menge an gemahlene Kaffee erhalten.



 **_ Programmieren Kaffee:** Um die Programmierung des Mahlzeit für 1 oder 2 Kaffees zuzugreifen, drücken Sie Taste 4 zweimal und dann die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden. Drücken Sie die Taste 3, um die Option zu wählen.
(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)

Drücken Sie die Taste 1 (Abnahme) oder die Taste 2 (Zunahme) um das Mahlzeit zu ändern.

_ Kaffee Zähler: Um die Programmierung der Kaffee Zähler zuzugreifen, drücken Sie Taste 4 zweimal und dann die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden. Drücken Sie die Taste 3, um die Option zu wählen.

(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)

Siehe auf dem Bildschirm die Menge des Kaffees.

Der Zähler wird auf Null gesetzt werden, wird durch Drücken der Tasten 1 und 2 gleichzeitig.



MAHLEN EINSTELLUNG ENTSPRECHEND DER KAFFEEMASCHINE

Wie man den perfekten Espresso machen: drücken Taste 4 der Kaffeemühle mit einer Hand. Mit der anderen Hand, drücken Sie gleichzeitig die Kaffeetaste der Kaffeemaschine. Sobald der Kaffee gemacht wird, drücken Sie die Taste 4 um den Chronometer zu stoppen und die Sekunden zu sehen, um einen Kaffee zu machen.

Die Kalibrierung wird gemäß der nachstehenden Tabelle modifiziert werden.

15"-20": (Sehr grob Kaffee): Falsche Kaffee.

20"-25":(Feinmahlung): Rechter Kaffee.

25"-30":(Sehr feine Mahlung): Falsche Kaffee.

