



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
4	Bedienfeld	Control panel	E0101933004
5	Knopf, Start	Start bottom	E0101933005
6	Knopf, Stopp	Stop bottom	E0101933006
9	Obere Haube	Counterbore Cover	E0101917007
18	Getriebeabdeckung kpl.	Cross Recess Pan Head Screw	E0101917010
23	Läufer kpl.	Bearing Jump Ring	E0101917019
25	Stator	Rotor	E0101933025
27	Regelschalter	Centrifugal switch	E0101933027
28	Abdeckung	Cover	E0101933028
30	Lüfterflügel	Fan blade	E0101933030
31	Gehäuse Rückseitige Abdeckung	Body Rear Cover	E0101917031
33	Mikroschalter	Micro switch	E0101933033
34	Zahnkranz mit Befestigung kpl.	Annular Gear	E0101917034
38	Sicherheitsabdeckung kpl.	Fixed Safety Cover	E0101917036
39	Schüssel	Bowl	E0101933039
40	Flachrührer	Flat beater	E0101933040
41	Knethaken	Dough hook	E0101933041
42	Schneebesens	Wire whisk	E0101933042
47	Antriebswelle	Driveshaft	E0101933047
55	Untersetzungsachse	Reduction axle	E0101933055
85	Excenterwelle, komplett	Excenter shaft, complete	E0101933085
93	Planetenwelle	Planetary shaft	E0101933093
98	Schaltung	Gear shift	E0101933098
112	Schaltgestänge	Gear shift control	E0101933112
120	Gehäuse	Housing	E0101933120
121	Abdeckung	Cover	E0101933121
122	Boden	Bottom	E0101933122
123	Fuß, vorne	Front base	E0101933123
124	Fuß, hinten	Back base	E0101933124
128	Schüsselverriegelung	Bowl lock	E0101933128



Planetenrührmaschine T 7,5kg/20L AS

Artikel-Nr.: 101939

Ersatzteilliste

12.07.2023

Seite

2 / 3

